

Simple 3232


Mecánicas Portátiles



32 puntadas



MEDIDAS / PESO



PUNTADAS

- | | | | |
|--|---------------------|--|----------------------------|
| | Costura recta | | Punto máximo reforzado |
| | Recta elástica | | Pared de Troya |
| | Recta reforzada | | Cruz |
| | Costura zig-zag | | Media luna |
| | Zig-zag reforzado | | Montaña |
| | Ric-rac | | Punto máximo |
| | Zig-zag múltiple | | Pestaña |
| | Nido de abeja | | Espina |
| | Pluma | | Triángulo |
| | Lencería | | Escala |
| | Over | | Over plano |
| | Over inclinado | | Raspa |
| | Elástica invisible | | Dobladillo invisible |
| | Tipo Overlock | | Overlock invertido |
| | Bandera | | Overlock inclinado inverso |
| | Punto máximo amplio | | Ojal |

CARACTERÍSTICAS

- | | | |
|------------------------------|------------|---|
| Máquina portátil | ● | Fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie plana. |
| Brazo libre | ● | Con sólo quitar la extensión de la base, hace más fácil la costura de mangas, puños o cualquier tipo de prendas tubulares o pequeñas. |
| Puntadas | 32 | Puntadas utilitarias, puntadas flexibles y puntadas decorativas. |
| Devanador Automático | ● | Te permite llenar la bobina de hilo fácil y rápidamente, presionando el aislador de la aguja. |
| Volante | ● | Permite subir y bajar la aguja. |
| Selector de largo de puntada | ● | Selecciona el largo ideal para el tipo de costura deseado, te permite realizar diferentes funciones y puntada en stretch. |
| Selector de ancho de puntada | ● | Ajusta el ancho de puntada, dependiendo lo que se desee realizar. |
| Regulador de tensión de hilo | ● | Permite ajustar manualmente la tensión del hilo de acuerdo al tipo de hilo y tela que se utilice. |
| Sistema de bobina | Vertical | Permite realizar anchos de hasta 5 mm |
| Porta carrete | Horizontal | Desenrolla el hilo de manera uniforme, evita que se enrede y se salga mejorando la calidad de las puntadas. |
| Presión del prensatelas | ● | Ajusta la presión del prensatelas de manera automática, de acuerdo al grosor de la tela que se utilice. |
| Guía de fácil enhebrado | ● | Permite enhebrar el hilo fácil y correctamente. |
| Cortahilo | Lateral | Basta estirar el hilo y pasarlo por la ranura lateral para cortarlo, evita el uso de tijeras. |
| Luz | ● | Ilumina el área de costura. |
| Selector de puntadas | ● | Su perilla ilustrativa facilita la selección de la puntada deseada. |
| Ojalador | 1 paso | Con sólo colocar el botón en la guía del prensatelas, automáticamente lo medirá y realizará el ojal en un solo paso. |
| Palanca de retroceso | ● | Remata la costura al principio y al final evitando que se descosa. |
| Posiciones de Aguja | 2 | Facilita el pegado de botón, cierre y pespunte. |
| Ensartador Automático | ● | Ya no tienes que buscar el ojillo de la aguja, coloca el hilo en el ensartador y jálalo. |

ACCESORIOS

- Prensatelas básico
- 4 bobinas
- Prensatelas para ojal
- Prensatelas para botón
- Prensatelas para cierre
- Paquete de agujas
- Brocha descosedor
- 2 sujetadores de hilo
- Placa cubre impelentes
- Guía de acolchado
- Desarmador en "L"

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

120 V - 60 Hz / 0.7 A

EAN 7502234731154