

# MÁQUINA DE COSER FASHION MATE 3337



## CARACTERÍSTICAS

**Máquina portátil** - Fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie plana.

**Estructura metálica** - La estructura interna de metal le da a la máquina una gran resistencia y estabilidad en la costura.

**Brazo libre** - Con sólo quitar la extensión de la base hace más fácil la costura de mangas, puños o cualquier tipo de prendas tubulares o pequeñas.

**29 puntadas** - Puntadas utilitarias, flexibles y decorativas.

**Devanador automático** - Te permite llenar la bobina de hilo fácil y rápidamente, deslizando el devanador a la derecha.

**Volante** - Permite subir y bajar la aguja.

**Selector de largo de puntada** - Selecciona el largo ideal para el tipo de costura deseado, te permite realizar diferentes funciones y puntadas flexibles.

**Selector de ancho de Zig-zag variable** - Ajusta el ancho del Zig-zag, dependiendo lo que desee realizar.

**Regulador de tensión de hilo manual** - Ajusta manualmente la tensión del hilo de acuerdo al tipo de hilo y tela que se utilice.

**Sistema de bobina Drop&Sew™** - Coloca la bobina, saca el hilo por la guía de la placa aguja y listo. No necesitas levantar manualmente el hilo de la bobina. Permite trabajar anchos de hasta 6 mm.

**Porta carrete horizontal** - Desenrolla el hilo de manera uniforme mejorando la calidad de las puntadas.

**Presión del prensatelas** - Ajusta la presión del prensatelas de forma automática, de acuerdo al grosor de la tela que se utilice.

**Guía de fácil enhebrado** - Permite enhebrar el hilo fácil y correctamente.

**Cortahilo lateral** - Basta estirar el hilo y pasarlo por la ranura lateral para cortarlo, evita el uso de tijeras.

**Luz LED Stay Bright™** - Ilumina el área de costura, siempre brillante y no disminuye su intensidad.

**Selector de puntadas** - Su perilla ilustrativa facilita la selección de la puntada deseada.

**Ojalador en 1 paso** - Con sólo colocar el botón en la guía del prensatelas, automáticamente lo medirá y realizará el ojal en un paso.

**Palanca de retroceso** - Remata la costura al principio y al final evitando que se descosa.

**Enhebrador automático** - Coloca el hilo en el enhebrador automático y jálalo, para un enhebrado fácil y rápido.

**2 posiciones de aguja** - Facilita la costura en botones, cierres y respunte.

**Placa transparente** - En todo momento tienes el control del hilo de la bobina gracias a la cubierta transparente.

## 29 PUNTADAS



## ACCESORIOS

- Prensatelas básico
- Prensatelas para ojal
- Prensatelas para botón
- Prensatelas para cierre
- Prensatelas de costura fácil
- 4 carretes
- Paquete de agujas
- Brocha descosedor
- Placa cobre impelentes
- 2 sujetadores de hilo
- Desarmador

## DIMENSIONES / PESO

